

Pattex Parafa

Kezeletlen parafa ragasztásához,
kizárólag függőleges alapfelületekre

Pattex®

JELLEMZŐI

- Pasztaszerű: rendkívül könnyen és folyamatosan feldolgozható
- Gyakorlatilag nedvességálló
- Természetes parafa színű
- Lágyszerzőknek ellenálló

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Pattex Parafa ragasztó alkalmas parafa lapok és burkolatok, tekercsben szállított parafa falburkolatok és felületbevonat nélküli alaptapéták ragasztására. Járófelület ragasztására nem alkalmas.

ALKALMAZÁS

Minden beltéri vakolt felület, gipsz-közfal, gipszkarton lapok és szálerősítésű cementlapok, faanyagok, mint pl. forgács- és a bútortalapok, alkalmas alapfelületnek tekinthetők. Ezeknek a felületeknek tisztának, száraznak, simának, tömörnek, teherbírónak és nedvszívónak kell lenniük. Az új vakolatnak megfelelően meg kell kötönnie. Azok a falfelületek, amelyeknél kívülről nedvesség szívárog be, talajnedvesség szívárog fel, vagy amelyek esetében penészgombák ill. penészfoltok jelennek meg, nem alkalmas alapfelületek.

Az alapfelület előkészítése: Az enyves festékbevonatokat és a régi tapétákat – legcélszerűbben Metylan Tapétaleoldóval – teljes mértékben el kell távolítani. Vízálló disperziós színes festék esetén azoknak a felülethez tapadási szilárdságát ellenőrizni kell, a nem szilárdan tapadó festéket el kell távolítani. Erősen nedvszívó felületek, mint többek között a gipszvakolatok, a gipszkarton lapok, a homokos és krétás vakolatok, valamint a lemosott enyves festékkel kezelt felületek esetében alapozni kell. Forgács- és bútortalapokat elő kell kezelni. A ragasztóanyag felhordása: fogazott kenőlappal (B1-B2) történik.

a) Parafa lapok ragasztása Normál hőmérsékletű helyiségekben végzendő ragasztás esetén a ragasztás előtt a parafa fali lapokat 2-3 napig ugyanabban a térben kell tárolni, hogy az a beltéri klímához alkalmazkodni tudjon. Ha a ragasztás olyan térben történik, ahol a lap nagyon száraz levegőnek vagy nagyon magas hőmérsékletnek van kitéve, akkor az akklimatizálódás 3-4 napot vesz igénybe, hogy az utólagos hézagképződés elkerülhető legyen. Ez érvényes akkor is, ha a lapokat előzőleg hűvös helyen vagy nagy páratartalom mellett tárolták. Az akklimatizálást kicsomagolt állapotban kell végezni. Ehhez a lapokból legfeljebb



KISZERELÉS: 1 KG

4-5 darabot lehet lazán egymásra helyezni a tapétázó asztalon vagy hasonló helyen, de nem szabad a padlóra fektetni. A közvetlen napsugárzást és a nedvességgel való érintkezést kerülni kell. A parafa, mint természetes nyersanyag a méretnek megfelelő készre szabás ellenére az akklimatizáció után kismértékű méreteltérést mutathat, amely szükségessé teheti a parafa falburkolati lap utóvágását a ragasztás előtt. Ragasztás előtt az alapfelületet részekre kell osztani, meg kell tervezni a burkolás menetét, és ki kell jelölni a függőleges vonalat, melyhez a burkolati lapokat igazítani kell. A parafa falburkolati lapokat hozzá kell illeszteni a függőlegeshez, majd vonalzó és vágókés segítségével – szükség esetén – méretre kell szabni. A Pattex Parafa ragasztót fogazott kenőlap segítségével kell az alapfelületre felhordani. Vastagabb parafa fali lapok esetében vagy mennyezetlapok ragasztásakor a ragasztóanyagot a lap hátoldalára is fel lehet hordani. A nyitott idő levegőn kb. 10-15 perc. Csak akkora felületet szabad egyszerre ragasztóval bekenni, melyet ez alatt az idő alatt burkolni tudunk, mivel a végleges elhelyezést a felhordott ragasztónak még nedves állapotában el kell végezni. Az elhelyezett parafa falburkolati lapot végül gumihengerrel alaposan rá kell nyomni az alapfelületre. 10 percen belül még lehet a parafa helyzetén igazítani. Ha a felületen kisebb egyenetlenségek vannak, akkor a ragasztó megkötéséig javasolt a lapokat mechanikusan is rögzíteni.

Műszaki termékismertető
Érvényes: 2011. augusztus 1-től.

Oldószermentes





Ha ragasztás, akkor Pattex

b) Tekercsben szállított parafa falburkolatok ragasztása Ilyen falburkolatok esetén a csavarodás csökkentése érdekében – ami a tekercselt szállítás következménye – a parafa falburkolatokat kis ráhagyással a szükséges hosszúságúra kell vágni és síkban lefektetve 2 napig akklimatizálni kell. A Pattex Parafa ragasztót fogazott kenőlap segítségével a burkolat szélességében az alapfelületre fel kell hordani. A levágott csíkot a még nedves ragasztóágyba kell fektetni, helyére igazítani és gumihenger segítségével levegőbuborék-mentesen rá kell nyomni. A következő csíkot vagy ütköző illesztéssel (bütü illesztéssel) kell az újra felhordott ragasztóra nyomni, vagy kb. 3 cm átfedéssel kell elhelyezni és a rányomás után középen egy vasvonalzó mellett az illesztést át kell vágni és a leesőszéleket el kell távolítani. Szükség esetén a szélek alatt újra be kell kenni ragasztóval.

FONTOS TUDNIVALÓK

Kevésbé nedvszívó alapfelületek esetében a felhordott ragasztót néhány percig szellőztetni kell. Így nagyobb kezdeti tapadás és valamivel rövidebb száradási idő érhető el.

A munkaeszközök tisztítása: Használat után a munkaeszközöket rögtön vízzel le kell tisztítani.

Ragasztóanyag-maradékok eltávolítása: a ragasztóanyag-maradékok előfordulását a parafa elülső oldalán kerülni kell. A ragasztóanyag maradványait szivacsos és tiszta vízzel azonnal el kell távolítani és meg kell szárítani.

Nem nedvszívó alapfelületek ragasztása: Az ilyen ragasztásokhoz, – pl. lakozott, illetve festett felületekhez, vagy fürdőszobákban és uszodákban párazáró felületekre történő felhordásnál – vagy vastagabb, ill. egyenetlen parafa fali lapok ragasztásához Pattex kontaktragasztót kell használni.

Tárolás: A ragasztót tartalmazó edényeket jól lezárva és fagymentes helyen kell tárolni.

További tanácsok: A parafa burkolatok gyártóinak feldolgozási előírásait be kell tartani.

A hulladék kezelése: A kikeményedett termékmaradványok háztartási hulladéknak minősülnek (háztartási hulladékhoz hasonló ipari hulladék). Csatornába önteni tilos! A csomagolóanyagot csak teljesen kiürítve lehet újrahasznosításra felhasználni.

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség (fajsúly):	Kb. 1,55 g/cm ³
Szín:	Természetes parafaszín
Felhordási hőmérséklet:	+10°C alatti hőmérsékleten nem szabad feldolgozni
Hígítás:	A Pattex Parafa felhasználásra kész és hígítás nélkül felhordható
Felhasználás:	A felhasználandó mennyiség a ragasztandó anyag fajtájától függően 400-500 g/m ²
Kiadósság:	Az 1 kg-os doboz kb. 2-2,5 m ² , az 5 kg-os vödör kb. 10-12,5 m ² felület ragasztására elegendő
Kötési idő:	Az alapfelület és a szobahőmérséklet függvényében 24-48 óra
Nyitott idő levegőn:	A felhasznált mennyiség, az alapfelület és a szobahőmérséklet függvényében legfeljebb 15 perc. Nedvességálló, azonban kültéri és tartósan vizes környezetben való felhasználásra alkalmatlan.
Hőmérsékletálló:	Radiátorok mögött is használható
Eltarthatóság:	12 hónap (megfelelő tárolási körülmények esetén)

KISZERELÉS

Csomagolás:

1 kg-os műanyag doboz

Gyűjtőcsomagolás:

12 db 1 kg-os műanyag doboz

ÖSSZETÉTEL

Speciális, vizes alapú diszperzió

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926